## TH-100 4G

# se conecta al bus de datos de los paneles envia eventos a centrales de monitoreo

Funciona con los principales Software del mercado


Supervision de la conexion programable, definida por el usuario

Puede reportar por IP o nombre de Dominio

Permite la conexión con dos tarjetas SIM de distintos operadores

Soporta hasta 6 Ips de Respaldo, Reportando en Serie o Paralelo

En caso de perdida de conexion GPRS, puede reportar por SMS



### Se conecta al panel Bus de datos o bus de teclado

entradas 2 Entradas

Tipo NC (opcional)

salida 1 Salida tipo Colector Abierto

temporizable, hasta 0,8A, 30 V max

frec de modem 2G 850/900/1800/1900 MHz

frec de modem 3G 800/850/900/1900/2100 MHz

frec de modem 4G B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66

fuente de alimentación 10-18 V DC

consumo actual 60 mA (en modo espera) Hasta 250 mA (durante el envío de datos)

Prot de transmisión Lantrix, SIA-IP/ DC.09\_2013,

Residencial

Batería Interna Litio 600mA (Opcional)

Autonomía de 12hs

Mod de los ajustes Con el Software de configuración

Lantrix de forma remota o local a través del puerto USB Mini-B Remotamente con App Lantrix Config

Entorno Operativo Temperatura de -10°C a 50°C,

humedad relativa - de hasta

80% a 20°C

Deminsiones del co.r 110 x 65 x 35 mm

Peso 114g

#### funciona con las apps lantrix remote y smartpanics

Armado/ Desarmado en forma remota
Control de dispositivos conectados
Filtros para recibir solo determinados Eventos
Funcion Llamador

Programacion Remota de Paneles Modo Residencial Para Auto Monitoreo

Segundo número de cuenta para Partición 2 (\*)

Programación Remota del Panel (\*)

#### PANELES SOPORTADOS

DSC PC585, PC1616, PC1832, PC1864
PARADOX SPECTRA SP4000, SP5000,
SP6000, SP7000, SP65

SP6000, SP7000, SP65

MAGELLAN MG5000, MG5050 HONEYWELL Ademco Vista 15-20-48

CROW Runner 4/8, 8/16

ALONSO-GARNET A2K4-NG, A2K8

PST HM220RF

(\*) Solo disponible para paneles DSC